

Hinweis zur Flutlichtanlage an der Kletterwand

Die Flutlichtanlage wird elektronisch, über den RFID-Reader am Container und die Zugangschips der Schließanlage, gesteuert. Die Nutzung des Flutlichts ist auf Zeiten zwischen 7:00 Uhr morgens und 22:00 Uhr abends beschränkt.

Von 22:00 Uhr bis 22:20 Uhr gilt eine Karenzregelung, die das Einschalten des Flutlichts nicht mehr gestattet, aber ein bereits eingeschaltetes Flutlicht noch aktiv lässt. Dieser Zeitraum ist zum Abbauen, Zusammenpacken und Gehen gedacht.

Zustandsanzeige:

Zustand	Grüne LED	Rote LED	
Gesperrt	<i>dunkel</i>	<i>blinkt langsam</i>	22:20 – 07:00 Uhr oder Tageslicht vorhanden
Betriebsbereit	<i>blinkt langsam</i>	<i>dunkel</i>	7:00-22:00 Uhr, warten auf Chip, Licht AUS
Aktiv	<i>leuchtet</i>	<i>dunkel</i>	7:00-22:00 Uhr, Chip vorhanden, Licht AN
Nachlauf (Gehen)	<i>blinkt schnell</i>	<i>dunkel</i>	7:00-22:00 Uhr, Chip wurde entfernt, Licht bleibt noch 15 min an & blinkt 1x pro Minute
Kulanzzeit (Abbau)	<i>blinkt schnell</i>	<i>dunkel</i>	22:00 – 22:15 Uhr, Chip vorhanden, Licht bleibt noch an, blinkt 1x pro Minute
Alarm (Rausschmiss)	<i>blinkt schnell</i>	<i>blinkt schnell</i>	22:15 – 22:20 Uhr, Licht bleibt noch an, blinkt 3x pro Minute, ab 22:20 wird es DUNKEL

Bedienung:

Wenn die Anlage „Betriebsbereit“ meldet, hängt einfach euren Zugangschip auf den kleinen Haken am Reader. Die Anlage wechselt dann in den Zustand „Aktiv“ und schaltet das Licht ein. Wenn ihr gehen wollt und den Chip abnehmt wechselt das System in den Zustand „Nachlauf“ und gewährt euch 15 Minuten Licht zum Gehen. In dieser Zeit blinkt das Licht einmal pro Minute und die Anlage kann reaktiviert werden, durch Anhängen eines (anderen) Chips.

Ab 22:00 Uhr ist kein (erneutes) Einschalten des Lichts mehr möglich. Ist das Licht schon eingeschaltet, startet automatisch die Kulanzzeit bis 22:15 Uhr. Auch hier blinkt das Licht einmal pro Minute. Ab 22:15 Uhr beginnt die Alarmzeit. Das Licht blinkt 3x pro Minute und geht **um 22:20 Uhr definitiv aus**, unabhängig davon, ob ein Chip vorhanden ist!

Ab 22:30 Uhr lässt sich auch die Eingangstür mit dem Chip nicht mehr öffnen! Bitte rechtzeitig das Gelände verlassen.

Bei technischen Problemen oder Fragen einfach eine E-Mail an „info@kletterfreunde-wicker.de“